

# WineTemporator



**WineTemporator model :**

**JC-1 • JC-2**

• *VintageKeeping.com* •

Tak fordi du valgte en WineTemperator fra VintageKeeping A/S. Bemærk at brugsanvisningen gælder for 2 modeller.



**Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdnings-affald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.**

## Inden brug

Inden du anvender din nye WineTemperator bør du læse brugsanvisningen grundigt. Brugsanvisningen indeholder vigtige informationer vedrørende sikkerhed, intallation, drift og vedligeholdelse. Gem brugsanvisningen. Du kan få brug for den på et senere tidspunkt. Kontroller at WineTemperatoren ikke er beskadiget ved modtagelsen. Transportskader skal anmeldes til forhandleren inden den tages i brug. Fjern emballagen. Rengør den indvendigt med lunken vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Afvask med rent vand og tør grundigt af. Brug en blød klud.


## Indhold

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 - Betjening af JC-1 ..... | 3 |
| 2 - Betjening af JC-2 ..... | 4 |




*Perfekt tempereret vin til en god aften !*

## 1. Betjening af JC-1 (1-flaske):



1. Hold Tænd/sluk knappen (se pkt. 1) inde i 2 sekunder, for at tænde maskinen.
2. Når den er tændt lyser displayet og der står Wine Library.
3. Tryk på SET, for at komme videre.
4. Nu skal du vælge hvilken vintype du ønsker at temperere. Du kan vælge mellem rød, hvid og champagne. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i vintyperne.
5. Tryk på SET, når du har fundet den du vil bruge.
6. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i de forudindstillede vinkategorier.
7. Tryk på SET, når du har fundet frem til det vinmærke du ønsker eller når du har fundet et vinkategorier, som passer med den temperatur, som du ønsker.
8. Maskinen skriver : Please wait og efter nogle få minutter starter maskinen med at temperere vinen.
9. Maskinen viser den aktuelle temperatur (se pkt. 5) og den forudindstillede temperatur (se pkt. 6).
10. Når maskinen har nået set-punktet, lyder der et bip og den skriver Enjoy i displayet.

## 2. Betjening af JC-2 (2-flasker):



1. Hold Tænd/sluk knappen (se pkt. 1) inde i 2 sekunder, for at tænde maskinen.

2. Når den er tændt lyser displayet og du skal vælge hvilken side du ønsker at bruge. Brug pilene (se pkt. 5 (venstre side) og 6 (højre side)) til at vælge hvilken side du ønsker.

3. Tryk på SET (se pkt. 2), for at komme videre.

4. Nu skal du vælge hvilken vintype du ønsker at temperere. Du kan vælge mellem rød, hvid og champagne. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i vintyperne.

5. Tryk på SET, når du har fundet den du vil bruge.

6. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i de forudindstillede vinkategorier.

7. Tryk på SET, når du har fundet frem til den vinkategori du ønsker eller når du har fundet en vinkategori, som passer med den temperatur, som du ønsker og maskinen starter med det samme.

BEMÆRK: Ved valg af rødvin, er der forskellige forudprogrammeret vinkategorier på knapperne 3 og 4 !

8. For at vælge den anden side, trykkes på knap 5 eller 6 og så vælger du ligesom ved den første side !  
BEMÆRK: Du kan sagtens indstille den anden side, mens den første side arbejder !

9. Maskinen viser den forudindstillede temperatur for hver side (se pkt. 7 og 9) og ved pkt. 8 og 10 viser den hvor langt den er fra den forudindstillede temperatur.

10. Når maskinen har nået set-punktet, lyder der et bip og den skriver Enjoy i displayet.